



Características



NÍVEL DE DIFICULDADE: INTERMÉDIO



TEMPO NECESSÁRIO: MENOS DE 30MIN



Material necessário

- Pattex Power Tape
- Pano

1 MATERIAIS



Vamos reparar um furo de uma mangueira. Para isso vamos utilizar: PattexPower Tape, um pano e uma mangueira.

2 SECAR A SUPERFÍCIE



Seque com um pano a superfície a reparar.

3 REPARAR A SUPERFÍCIE



Cole a fita PattexPower Tape no sítio do furo. A Power Tape pode ser cortada com a mão!

4 E PRONTO!



A mangueira está completamente selada e vedada, pronta para usar novamente.

TRUQUES

- ▶ A tecnologia da PattexPower Tape dá-lhe a máxima flexibilidade para vedar superfícies elásticas com toda a garantia.