



Características



NÍVEL DE DIFICULDADE: INTERMÉDIO



TEMPO NECESSÁRIO: MENOS DE 30MIN



Material necessário

- Pattex Barrinha Reparado Universal
- Pano
- Pincel
- Tinta

1 MATERIAIS



Vamos reconstruir e reparar uma cerca de jardim. Para isso vamos utilizar: Pattex Barrinha Reparado Universal, um pano, um pincel e tinta.

2 SECAR A SUPERFÍCIE



Seque com um pano a superfície a reconstruir.

3 CORTAR A BARRINHA REPARATUDO DE PATTEX



Siga as instruções da embalagem, corte a Barrinha Reparado Pattex.

4 AMASSE A BARRINHA REPARATUDO DE PATTEX



Com as mãos, amasse a Barrinha Reparado Pattex até ter uma cor branca uniforme.

5 RECONSTRUIR



Molde a Barrinha Reparado Pattex até ter a forma da área a reconstruir.

6 PINTAR



Espera 5 minutos até que a Barrinha Reparado Pattex endureça e pinte.

7 MOLDAR A BARRITA REPARA TUDO DE PATTEX



Molde o que sobrar da Barrinha Reparado Pattex para fixar a tábua de madeira descolada.

8 FIXAR A TÁBUA DESCOLADA



Fixe com a Barrinha Reparado Pattex a tábua de madeira descolada.

TRUQUES

- ▶ Aquecer o produto com as mãos antes de amassar ajuda na aplicação
- ▶ A versatilidade da Barrinha Reparado de Pattex permite-lhe reconstruir, colar, vedar e preencher em qualquer condição e com qualquer material. O verdadeiro poder nas suas mãos!